

Руководство по установке транцевых колёс

Для самостоятельной установки колёс приготовьте шуруповёрт или дрель со сверлом на 7,5мм и пару ключей на "13". Выберите удобное место в гараже или на лужайке. Накачайте баллоны и установите мотор, установив лодку на три табуретки. Затем приступите к поиску оптимального места для крепления площадок на транце. Колёса в поднятом состоянии не должны мешать повороту головы мотора, но и не должны задевать баллоны. В транспортном положении они не должны касаться днища и баллонов лодки. Расстояние от крыши до днища желательно не делать менее 30 мм, чтобы налипшие комья глины не портили ткань днища.

Наметьте первое отверстие. Просверлите его сверлом 7,5 мм. Прикрутите первый болт. Проверьте правильность установки, перекинув стойки из рабочего в верхнее положение. Если всё правильно, просверлите оставшиеся отверстия, используя площадку, как кондуктор. Для пущей уверенности обработайте древесину транца каким либо защитным составом, можно и санитарным силиконом. Лишнюю резьбу болта (если она есть) желательно заблаговременно сточить болгаркой или отпилить ножовкой, зажав болт в тиски и соблюдая ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ (ОЧКИ и рукавицы).

Надеюсь, использование колёс поможет Вам сохранить хорошее настроение и не устать при спуске-подъёме лодки.